

HINWEIS

NOTSTROMBETRIEB

Das Speichersystem (FENECON Mini 3-3|3-6 oder FENECON Pro 9-12) stellt im Notstrombetrieb ein IT Netz. Für den Notstrombetrieb wird daher eine Isolationsüberwachung oder ein Transformator benötigt. Der Installateur hat dies nach den örtlichen Gesetzen und Regeln auszuführen und zu prüfen.