

Installations- und Konfigurationsanleitung - FEMS Paket 3-Phasen Sensor 65A (KDK 4PU)

Version 2024.01.1

FENECON

Inhalt

1. Einleitung	2
1.1. Rechtliche Bestimmungen	2
1.2. Qualifikation des Installateurs	2
1.3. Verwendete Symbole	2
1.4. Gefahren und Sicherheitshinweise	2
2. Produktbeschreibung	3
2.1. Lieferumfang	3
2.2. Voraussetzungen	. 3
2.3. Modellübersicht	4
3. Anschluss	6
3.1. Klemmenbezeichnung	. 6
3.2. Anschluss an einen Erzeuger	7
3.3. Anschluss an Zähler des Messstellenbetreibers	8
3.4. Anschluss an einen Verbraucher	8
4. Kommunikation	9
4.1. Anschluss Zähler am FENECON Commercial 30 und 50	10
4.2. Anschluss Zähler am FENECON Home 10	11
4.3. Anschluss Zähler am FENECON Home 20/30	12
5. Übersicht Bedienelemente	12
5.1. Aufbau der Menüstruktur	14
6. Konfiguration per Tasten am Zähler anpassen	15
6.1. Konfigurationsparameter	15
6.2. Passwort Eingabe	16
6.3. Eingabe RS485-Modbusadresse	17
6.4. Eingabe Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate)	18
6.5. Eingabe Kommunikationsparität	18
7. Bluetooth Smartphone App	19
7.1. Aktivieren der BT-Schnittstelle am Zähler	20
7.2. Bluetooth Verbindung mit dem Zähler	21
7.3. App – Geräteseite	22
7.4. App – Auslesen der Zählerdaten	23
7.5. App – Ändern von Zählerparametern	25
8. Fehlersuche	27
9. Kontakt	28

1. Einleitung

1. Einleitung

1.1. Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind, wenn nicht anders angegeben, Eigentum der FENECON GmbH. Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der FENECON GmbH.

Diese Anleitung stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit dar. Sie dient lediglich als Kurzfassung der originalen Anleitung von KDK Dornscheidt.

Online: https://www.kdk-dornscheidt.de/produkte/420565pro20-u/

Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

1.2. Qualifikation des Installateurs

Ein qualifizierter Installateur ist eine Person, die die notwendige Erfahrung und Ausbildung vorweisen kann:

- Einrichten, Einschalten, Abschalten, Freischalten, Erden, Kurzschließen und Instandsetzen von Stromkreisen und Geräten
- Standardwartungen und Gebrauch von Schutzgeräten gemäß den derzeitigen Sicherheitsstandards
- Erste Hilfe/Notversorgung
- Aktueller Kenntnisstand bezüglich lokaler Vorschriften, Normen und Richtlinien

1.3. Verwendete Symbole

	Achtung
i	Wichtige Information
•	Gefahr

1.4. Gefahren und Sicherheitshinweise



Der Zähler muss vom qualifizierten Fachmann eingebaut werden.

Hierfür ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

2. Produktbeschreibung

2.1. Lieferumfang

Prüfen Sie, nachdem Sie die Lieferung erhalten haben, ob alle Bestandteile mitgeliefert wurden. Begutachten Sie den Lieferumfang auf Beschädigungen. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten. Folgende Komponenten sind in der Lieferung enthalten:

- KDK Dornscheidt 4PU
- Installations- und Konfigurationsanleitung für FEMS Paket 3-Phasen Sensor 65A (KDK 4PU)
- Montageanleitung für KDK Dornscheidt 4PU (Online: https://www.kdk-dornscheidt.de/wp-content/uploads/ 2021/08/KDK-Bedienungsanleitung_420565PRO20-U_4PU_052021V1.00.pdf)

2.2. Voraussetzungen

Für den Einsatz des 3-Phasen Sensors ist erforderlich:

• FENECON Energiemanagementsystem (FEMS)

FEMS wird als Open-Source-Projekt unter dem Namen "OpenEMS" gemeinsam mit vielen weiteren Unternehmen und Instituten in der "OpenEMS Assocation e.V." entwickelt. Mehr Informationen:

FEMS: https://fenecon.de/fenecon-fems/

OpenEMS: https://www.openems.io

FEMS ist Produktbestandteil der integrierten FENECON Stromspeichersysteme und weiterer Produktkombinationen aus Batteriewechselrichtern und Batterien. Mehr Informationen dazu finden Sie auf https://fenecon.de/.



2.3. Modellübersicht

2.3. Modellübersicht

Der KDK Zähler ist ein modularer Wirk- und Blindenergiezähler, der verbrauchte Energie zählen und anzeigen kann. Er ist für dreiphasige Netze ausgelegt und ermöglicht einen direkten Anschluss bis 65 A. Der Zähler ist mit einem MODBUS-Kommunikationsbus ausgestattet.







Breite	72 mm
Tiefe	63 mm
Gewicht (Netto)	0,34 kg



3. Anschluss

3. Anschluss

Der elektrische Anschluss des Zählers erfolgt gemäß der Original-Anleitung durch die 3 Phasen und den Neutralleiter. Der Zähler hat für den Anschluss der Phasen jeweils einen Ein- und Ausgang. Werden diese falsch angeschlossen so kann der Zähler später im Online-Monitoring einen negativen Wert ausgeben.

3.1. Klemmenbezeichnung

Die Push-in-Technik kann für eindrähtige Leiter, feindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse verwendet werden. Bei feindrähtigen Leitern müssen die Hebel zum Anschluss geöffnet werden.

Querschnitt der Anschlussklemmen:

WAGO Serie 2616 – Hauptklemmen:

Eindrähtige Leiter

0.75 ... 16 mm² / 18 ... 4 AWG

Feindrähtige Leiter

0.75 ... 25 mm² / 18 ... 4 AWG

Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse und Kunstoffkragen

0.75 ... 16 mm²

WAGO Serie 2604 - Zusatzklemmen:

Eindrähtige Leiter

0.2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG

Feindrähtige Leiter

0.2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG

Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse und Kunstoffkragen

0.25 ... 2.5 mm²

4PU – 3P4W	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	 IN L1: Eingang L1 – OUT L1: Ausgang L1 IN L2: Eingang L2 – OUT L2: Ausgang L2 IN L3: Eingang L3 – OUT L3: Ausgang L3 N: Neutralleiter 4: S0-Ausgang 1 () + 5: Masse für S0 (-) + 6: S0-Ausgang 2 () 7: Modbus (A) 8: Masse für Modbus (B) / M-Bus (-) 9: M-Bus (+) 10, 11: Tarif (230V AC)

3.2. Anschluss an einen Erzeuger

FENECON

Am Erzeuger (Wechselrichter) muss der Zähler wie untenstehend angeschlossen werden:



3.3. Anschluss an Zähler des Messstellenbetreibers

3.3. Anschluss an Zähler des Messstellenbetreibers

Am Zähler des Messstellenbetreibers muss der Zähler wie untenstehend angeschlossen werden:



3.4. Anschluss an einen Verbraucher



4. Kommunikation

FENECON

Die beim 4PU verfügbare Modbus-Kommunikation erfolgt über eine serielle RS485- Schnittstelle (2 oder 3 Draht), die den Betrieb des Gerätes vom FEMS aus ermöglicht. In der Standardkonfiguration können mit einer RS485- Schnittstelle 32 Geräte mit einem PC oder einem Controller auf 1200 Meter verbunden werden.

Empfohlen wird ein Twisted-Pair Kabel, um gegen magnetische Felder zu schützen.



- 1. COM RS-485 Verbindung aus Richtung FEMS
- 2. Daten Leiter Minus (-) (B-Leiter)
- 3. Daten Leiter Plus (+) (A-Leiter)
- 4. Minus (-) Kontakt
- 5. Plus (+) Kontakt

Um mehrere Zähler hintereinander zu schalten, muss die RS-485 Verbindung durchgeschleift werden, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Beachten Sie den Anschluss des Abschlusswiderstands (120 Ω / 0,25 W)!

FENECON

4.1. Anschluss Zähler am FENECON Commercial 30 und 50



G

Falls das gelieferte RS485 Kabel längentechnisch nicht ausreicht, empfehlen wir die Nutzung eines LiYCY mit 0,5 mm² Querschnitt. Dieses ist für max. 500 m geeignet. Generell sind die Vorgaben und Empfehlungen des Herstellers zu beachten.

4.1. Anschluss Zähler am FENECON Commercial 30 und 50

Bei unseren Speichersystemen FENECON Commercial 30 und FENECON Commercial 50 wird der Zähler in der FEMS-Anschlussbox an den Reihenklemmen 4 und 5 angeschlossen.



4.2. Anschluss Zähler am FENECON Home 10

Bei unserem Speichersystem FENECON Home 10 wird der Zähler auf der EMS-Box im 16-poligen Stecker am Pin 1 und 2 angeschlossen.

Nachzulesen auch in der Anleitung vom Speichersystem im Kapitel 8.5 – Zusätzlicher AC-Zähler.



 Anstatt die Kommunikationsleitung des Wechselrichters direkt auf Pin 1/2 aufzulegen, wie in Kapitel 6.3.8 (der Montage- und Serviceanleitung von Home 10 und Home 20/30) beschrieben, muss auf Pin 1/2 die Kommunikationsleitung zum Zähler angeschlossen werden.
 weiß auf 1; braun auf 2

3. Vom Zähler wird dann die Verbindung zum Wechselrichter hergestellt. Somit müssen am Zähler jeweils zwei Adern an einen Anschluss aufgelegt werden.

ver Detterieturm	weiß auf 3
von Batteneturn	braun auf 2
Ture Machaelrichter	weiß auf 3
zum wechseinchter	orange auf 2

FENECON

4.3. Anschluss Zähler am FENECON Home 20/30

4.3. Anschluss Zähler am FENECON Home 20/30

Bei unserem Speichersystem FENECON Home 20/30 wird der Zähler auf der EMS-Box im 16-poligen - A Stecker am Pin 3 und 4 angeschlossen.

Nachzulesen auch in der Anleitung vom Speichersystem im Kapitel 10.5 - Zusätzlicher AC-Zähler



Am Harting-Stecker (16-polig – A) an Pin 3/4 die Adern anschließen
 Die weiße Ader (alternative Farbe möglich) auf Klemme 3 anklemmen.
 Die braune Ader (alternative Farbe möglich) auf Klemme 4 anklemmen.

5. Übersicht Bedienelemente

Auf der Vorderseite der Zähler befinden sich in der rechten unteren Ecke drei Tasten, die mit einer Linie gekennzeichnet sind. Um in das Menü zu gelangen, drücken und halten Sie die mittlere Taste für ≥ 3 Sekunden.

Es erscheint folgende Displayanzeige:





Hier haben Sie die Möglichkeit den Bluetooth des Zählers zu aktivieren, im Bild ganz links. Über das Symbol in der Mitte, drei Striche, kommen Sie in das eigentliche Menü, wo Anpassungen der Zählereinstellungen gemacht werden können. Der Pfeil nach links, im Bild rechts, bringt Sie wieder zurück zu den Messwerten.

FENECON



5.1. Aufbau der Menüstruktur



6. Konfiguration per Tasten am Zähler anpassen

6.1. Konfigurationsparameter

Für die Nutzung mit FEMS sind folgende Konfigurationseinstellungen zu verwenden:

RS485-Modbusadresse Netzanschlusspunkt	005
RS485-Modbusadresse PV-Erzeugung	006
RS485-Modbusadresse weitere Erzeuger/Verbraucher	007246
Baudrate für Kommunikation	9600
Parität	None

Über das Symbol im Display, mit drei Strichen, kommen Sie in das eigentliche Menü, wo Anpassungen der Zählereinstellungen vorgenommen werden können. Der Pfeil nach links, im Bild rechts, bringt Sie wieder zurück zu den Messwerten.



6.2. Passwort Eingabe

Die Einstellungen können über die sensitiven Tasten auf der Vorderseite des Messgeräts vorgenommen werden. Wechseln Sie mit der linken und rechten Taste durch die Optionen. Bestätigen Sie die Einstellung mit der mittleren Taste. Wählen Sie das Menüsymbol (3 waagerechte Striche), um in das Einstellungsmenü zu gelangen:

Um Zugang zum Einstellungsmenü zu erhalten, geben Sie das 4-stellige Passwort ein (Werksseitig auf 0000). Bestätigen Sie jede Ziffer (0-9) mit drücken der mittleren Taste:

2.8.1:00000.000 2.8.2:000000.000 x 12345678	2.8.1:000000.000 2.8.2:000000.000 x 12345678 PASSWORD □000 × 12345678	V101-00000000 1.8.1:000000.000	% ⊑ t1 sws 1.8.2:000000.000 8
PASSWORD	PASSWORD 2345678	2.8.1:000000.000	2.8.2:000000.000 ×
	1/1 👫 👫 🕸	PASSWORD	12345678 000 *

Nach korrekter Eingabe des Passwortes erscheint das Einstellungsmenü:

1.8.1:000000 2.8.1:000000		00:5.8.2	
>> PASSWORD	M-BUS	5	OBiS
TARiFF	BACKL	.iGHT	BACK
SO	POWER	DOWN	
MODBUS	TRiP	14	1= 1>>

6.3. Eingabe RS485-Modbusadresse

Hierzu gehen Sie über die sensitiven Touch-Tasten in das Einstellungsmenü und wählen hier Modbus aus. Anschließend navigieren Sie zu Modbus ID und drücken die mittlere Taste, jetzt können Sie mit der rechten und linken Taste die Werte arretieren. Wenn die gewünschte Modbusadresse angezeigt wird, tippen Sie die mittlere Taste um diese zu bestätigen.

Die werksseitig eingestellte Modbusadresse ist "001". Folgende Adressen werden für die Kommunikation benötigt.

RS485-Modbusadresse Netzanschlusspunkt

005

RS485-Modbusadresse PV-Erzeugung

006

RS485-Modbusadresse weitere Erzeuger/Verbraucher

007...246



6.4. Eingabe Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate)

6.4. Eingabe Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate)

Hierzu gehen Sie über die sensitiven Touch-Tasten in das Einstellungsmenü und wählen hier Modbus aus. Anschließend navigieren Sie zu Baudrate und drücken die mittlere Taste, jetzt können Sie mit der rechten und linken Taste die Werte arretieren. Wenn die gewünschte Baudrate angezeigt wird, tippen Sie die mittlere Taste um diese zu bestätigen.

Die werksseitig eingestellte Modbus[®]-Baudrate ist "9600 Bd". Kontrollieren Sie bitte die Baudrate.

Baudrate für Kommunikation

9600



6.5. Eingabe Kommunikationsparität

Hierzu gehen Sie über die sensitiven Touch-Tasten in das Einstellungsmenü und wählen hier Modbus aus. Anschließend navigieren Sie zu Parity und drücken die mittlere Taste, jetzt können Sie mit der rechten und linken Taste die Einstellung anpassen. Wenn die gewünschte Parity angezeigt wird, tippen Sie die mittlere Taste um diese zu bestätigen.



Die werksseitig eingestellte Parität ist EVEN. Diese muss zwingend auf NONE umgestellt werden.



7. Bluetooth Smartphone App



Alle Push-in-CAGE CLAMP[®] Zähler sind in der Lage, per Bluetooth[®] ausgelesen und konfiguriert zu werden. Der verwendete Standard ist BLE 4.2. Sie können die Smartphone-App für Android und IOS kostenlos in den jeweiligen Stores herunterladen. Die Smartphone-App finden Sie unter dem Namen "KDK Meter Configurator".



Nachfolgend finden Sie einen QR-Code zu dem Erklärvideo, wie der Bluetooth aktiviert wird und die Möglichkeiten über die App:



🕒 FENECON

7.1. Aktivieren der BT-Schnittstelle am Zähler

7.1. Aktivieren der BT-Schnittstelle am Zähler

1. Wenn die Pfeile >> auf das Bluetooth[®]-Symbol zeigen, drücken Sie kurz die mittlere Taste:

2. Nun ist die Bluetooth[®]-Schnittstelle des Zählers aktiviert und bereit für die Kommunikation mit der KDK Meter Configurator App. Um die Verbindung mit dem Zähler aufzubauen, scannen Sie den QR-Code via der Kamera Ihres Smartphones oder durchsuchen Sie die Bluetooth[®]-Umgebung in dem Sie den entsprechenden Menüpunkt in der App wählen.

3. Wenn eine Bluetooth[®]-Verbindung aufgebaut ist, wird das Bluetooth[®]-Symbol oben rechts im Display angezeigt.



7.2. Bluetooth Verbindung mit dem Zähler

FENECON

1. Starten Sie die Smartphone-App. Im Einstellungsmenü (Zahnrad) rechts oben im Display kann die gewünschte Sprache eingestellt werden.



- 2. Der Energiezähler kann mit der Funktion Scan Bluetooth oder Scan QR verbunden werden.
 - a. Scan Bluetooth: Die App scannt nach allen Bluetooth-Messgeräten in der Umgebung. Wählen Sie die richtige Seriennummer für die Verbindung aus.
 - b. Scan QR: Die App öffnet die Kamera des Mobiltelefons, um den QR-Code auf dem Display des Zählers zu scannen. Sobald der Code gescannt wurde, wird das Messgerät verbunden.

7.3. App – Geräteseite

Nun ist der Energiezähler mit der Smartphone-App verbunden. Auf der Geräteseite werden der Zählertyp, die Seriennummer, die Softwareversion und die Checksummen angezeigt.



7.4. App – Auslesen der Zählerdaten

FENECON

Sämtliche Energiewerte befinden sich unter "Energy", sowie alle Momentanwerte unter "Instantaneous". Aktualisieren Sie die Daten über den Refresh-Pfeil in der rechten oberen Ecke.

Kein Netz 奈 09:29	•
← Energiewerte	P U
Totale Wirkenergie	2.49 kWh
T1 Totale Wirkenergie	2.67 kWh
T2 Totale Wirkenergie	-0.18 kWh
L1 Totale Wirkenergie	0.87 kWh
L2 Totale Wirkenergie	0.8 kWh
L3 Totale Wirkenergie	0.81 kWh
Wirkenergie Bezug	3.19 kWh
T1 Wirkenergie Bezug	3.18 kWh
T2 Wirkenergie Bezug	0.01 kWh
L1 Wirkenergie Bezug	1.18 kWh
L2 Wirkenergie Bezug	1.02 kWh
L3 Wirkenergie Bezug	1 kWh

Speichern Sie die Daten über das Speicher-Diskette Symbol in der rechten oberen Ecke. Die Daten können lokal auf dem Smartphone abgespeichert werden oder über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Bluetooth oder anderen Programmen weitergegeben werden.



7.5. App – Ändern von Zählerparametern

FENECON

Einstellungen können einzeln ausgewählt und/oder alle auf einmal gespeichert werden.

- 1. Wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie verändern möchten. Die geänderten Einstellungen werden grün hinterlegt.
- 2. Speichern Sie die Werte über die Speicher-Diskette in der rechten oberen Ecke.
- 3. Zunächst erscheint ein Pop-up-Menü für das Passwort. Werksseitig ist das Passwort immer 0000.
- 4. Das Passwort kann nur am Zähler über die Tasten geändert werden. Nach Eingabe des richtigen Passworts werden die neuen Einstellungen im Zähler gespeichert.

lein Netz 🗢 09:32	•	Kein Netz 奈 09:32	© (
Einstellungen		← Einstellungen	8
Modbus ID (1-247)		Modbus ID (1-247)	
1		26	
Modbus Baudrate		Modbus Baudrate	
9600	*	9600	×
M-bus ID (0-250)		M-bu	
1		1 PIN Code	
M-bus Baudrate		M-bu Bitte geben Sie den PIN C	Code
2400	*	2401 ein.	*
S0 Impulsrate		so im PIN	
1000	*	1000	*
Combination Code		Comb CANCEL	ок
Bezug – Lieferung (10)	-	Bezug – Lieterung (10)	
Parität-Finstellungen		Parität-Einstellungen	
Gerade	*	Gerade	v
		Power-Down-Zähler	72
Power-Down-Zähler	73 >		,3 ,
Tarif		Tarif	
Т1	-		· · ·

7.5. App – Ändern von Zählerparametern

Für die Nutzung mit FEMS sind folgende Konfigurationseinstellungen zu verwenden:

RS485-Modbusadresse Netzanschlusspunkt

005

RS485-Modbusadresse PV-Erzeugung

006

RS485-Modbusadresse weitere Erzeuger/Verbraucher:: 007...246

Baudrate für Kommunikation

9600

Parität

None

8. Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Überprüfung/Lösung
Die rote Verbrauchs-LED auf der Frontseite blinkt nicht oder das Zählwerk zählt nicht hoch.	Es ist keine Last an den Zähler angeschlossen oder die Last auf der Leitung ist sehr gering.	Schließen Sie einen Verbraucher an das Messgerät an und messen Sie mit einem Messgerät z.B. Amperemeter, ob die Last vorhanden ist und die LED blinken.
Der SO-Impulsausgang funktioniert nicht.	Der Impulsausgang ist nicht korrekt angeschlossen (Polarität) oder wird nicht mit Gleichspannung versorgt.	Prüfen Sie mit einem Messgerät, ob die externe Spannungsquelle (Ui) 5 – 27 V DC beträgt. Prüfen Sie, ob der Anschluss korrekt ist: Die 5-27 V DC sollten an den Kollektoranschluss (Pin 4 oder 6 (+)) und die Signalleitung (S) an den Emitteranschluss (Pin 5 (-)) angeschlossen werden.

Wenn keiner der oben genannten Punkte zu einer Lösung geführt hat, wenden Sie sich bitte an den technischen Support. Tel.: 02244/91994-47; E-Mail: support@kdk-dornscheidt.com

Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen.

9. Kontakt



9. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH

Brunnwiesenstr. 4

94469 Deggendorf

Telefon Service: 0991-648800-33

E-Mail Service: service@fenecon.de