



Installations- und Konfigurationsanleitung - IES Keywatt Ladestation

Version:2023.3.1

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 2

1.1. Rechtliche Bestimmungen 2

1.2. Qualifikation des Installateurs 2

1.3. Verwendete Symbole 2

2. Produktbeschreibung 3

2.1. Lieferumfang 3

3. Inbetriebnahme 3

3.1. Ethernet-Anschluss 3

4. Kontakt 5

5. Verzeichnisse 6

5.1. Abbildungsverzeichnis..... 6

1. Einleitung

1. Einleitung

1.1. Rechtliche Bestimmungen

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der FENECON GmbH. Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der FENECON GmbH.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

1.2. Qualifikation des Installateurs

Ein qualifizierter Installateur ist eine Person, die die notwendige Erfahrung und Ausbildung vorweisen kann:

- Einrichten, Einschalten, Abschalten, Freischalten, Erden, Kurzschließen und Instandsetzen von Stromkreisen und Geräten
- Standardwartungen und Gebrauch von Schutzgeräten gemäß den derzeitigen Sicherheitsstandards
- Erste Hilfe/Notversorgung
- Aktueller Kenntnisstand bezüglich lokaler Vorschriften, Normen und Richtlinien

1.3. Verwendete Symbole

Vor dem Lesen des Handbuches sollten Sie sich über die verschiedenen Typen von Sicherheitswarnungen informieren. Sie sollten sich zudem mit der Wichtigkeit der Sicherheitswarnungen vertraut machen.

	Gefahr
	Achtung
	Wichtige Information

2. Produktbeschreibung

2.1. Lieferumfang

Prüfen Sie, nachdem Sie die Lieferung erhalten haben, ob alle Bestandteile mitgeliefert wurden. Begutachten Sie den Lieferumfang auf Beschädigungen. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten. Folgende Komponenten sind in der Lieferung enthalten:

- IES Keywatt Ladestation
- Installationshandbuch IES Keywatt Ladestation (Hersteller)
- Installationsanleitung - IES Keywatt Ladestation

3. Inbetriebnahme

Zur Installation der IES Keywatt Ladestation folgen Sie bitte den Anweisungen im mitgelieferten Installationshandbuch.

Diese Anleitung bezieht sich auf das originale Benutzerhandbuch. Sie beinhaltet lediglich Zusatzinformationen, um eine Verbindung mit dem FEMS herstellen zu können.

3.1. Ethernet-Anschluss

Das Ethernet Kabel wird am linken Ethernet-Port eingesteckt und entlang des Kabelgangs verlegt. Anschließend wird das Kabel über einen Switch oder direkt am Router in das Kundennetz eingebunden.





Abbildung 1. Schaubild für die Netzwerkanbindung

3.1. Ethernet-Anschluss

Versuchen Sie anschließend die Konfigurationsseite der Ladesäule zu erreichen. Geben Sie hierfür die IP-Adresse der Ladestation und den Port 8088 getrennt mit einem Doppelpunkt in einen Browser ein. Die IP-Adresse finden Sie in ihrem Router unter den verbundenen Geräten.




Abbildung 2. Anmeldeseite der Ladestation

Die Konfiguration ist hiermit abgeschlossen.

4. Kontakt

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

FENECON GmbH
Gewerbepark 6
94547 Iggenbach

Telefon — Service: +49 (0) 9903 6280 0

E-Mail — Service: service@fenecon.de

5. Verzeichnisse

5.1. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Schaubild für die Netzwerkanbindung

Abbildung 2. Anmeldeseite der Ladestation